

For replacement parts, call our Toll-Free Helpline at 1-866-220-2097.

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.	Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
1	Exhaust cap	SV461700AV	1	49	Driver guide	SV394600AV	1
2	Hex socket head bolt	SV390100AV	4	50	Hex socket head bolt	SV394700AV	2
3	Spring washer	SV390200AV	6	51	Spacer	SV466200AV	1
4	Cylinder cap assembly	SV461800AV	1	52	Hex socket head bolt	SV466300AV	2
5	Seal	□, ○	1	53	Driver guide cover	SV394500AV	1
6	O-ring	□, ○	1	54	Work contact element cover	SV466400AV	1
7	Internal lining	SV463400AV	1	55	Spring washer	SV394200AV	5
8	O-ring	□, ◆	1	56	Hex socket head bolt	SV394300AV	3
9	Spring	◆	1	57	Magazine	SV466500AV	1
10	Head piston valve	◆	1	58	Steel bar	SV466600AV	1
11	O-ring	□, ◆	1	59	Pusher unit	▲	1
12	O-ring	□, ◆	1	60	Spring holder	▲	2
13	O-ring	□, ◆	1	61	Pusher spring	▲	2
14	O-ring	□, ○, ●	1	62	Hex socket head bolt	SV467000AV	1
15	Piston ring	□, ○, ●	1	63	Magazine cover	SV467200AV	1
16	Piston	●	1	64	Retainer pin	SV395900AV	1
17	Piston pin	●	1	65	Latch button	SV396000AV	1
18	Driver blade	●	1	66	Compression spring	SV467300AV	1
19	Lining ring	SV464500AV	1	67	O-ring	□	1
20	O-ring	□, ○	1	68	Lock nut	SV396600AV	1
21	O-ring	□, ○	1	69	Tail cover	SV396500AV	1
22	Cylinder	SV464800AV	1	70	Cylinder pin	SV396400AV	1
23	Bumper	SV464900AV	1	71	Hex socket head bolt	SV396300AV	1
24	Gasket	SV465000AV	1	72	Tail hanger	SV462100AV	1
25	Body	SV462000AV	1	73	Hex socket head bolt	SV467500AV	3
26	Nozzle	SV392200AV	1	74	O-ring	SV462200AV	1
27	Seal	■, □	1	75	End cap	SV462300AV	1
28	Valve body (upper)	SV383900AV	1	76	Air plug	HF001300AV	1
29	Compression spring	■	1	77	Δ 4 mm hex wrench	SV109400AV	1
30	O-ring	■, □	2	78	Δ 3 mm hex wrench	SV109300AV	1
31	Valve stem	SV392700AV	1	79	Δ Oil daily decal	DK581400AV	1
32	Valve body (lower)	SV392900AV	1	80	Δ Warning decal	DK581600AV	1
33	O-ring	■, □	1	81	Δ Name decal	DK582500AV	1
34	Compression spring	▼	1	82	Δ Magazine decal	DK582200AV	1
35	Trigger plate	▼	1	REPLACEMENT PART KITS			
36	Pin	▼	1	▲	Pusher assembly	SV467800AV	
37	Trigger	▼	1	■	Trigger o-ring kit	SV467900AV	
38	Trigger pin	▼	1	●	Driver kit	SV462400AV	
39	O-ring	▼, □	1	◆	Head valve piston kit	SV468000AV	
40	Roll pin	SV465700AV	1	▼	Trigger assembly	SV468100AV	
41	Work contact element guide	SV465800AV	1	□	Complete o-ring kit	SV462500AV	
42	Work contact element	SV465900AV	1	○	Piston o-ring kit	SV468200AV	
43	Spring	SV466000AV	1	(Δ)	Not shown		
44	Rubber pad	SV466100AV	1				
45	Nozzle shield	SV462600AV	1				
46	Left rubber pad	SV462700AV	1				
47	Right rubber pad	SV462800AV	1				
48	Spacer plate	SV462900AV	1				

Pour pièces de rechange, veuillez appeler notre numéro d'assistance téléphonique sans frais: 1-866-220-2097.

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro de modèle
- Numéro de série (si présent)
- Description et numéro de la pièce

N° de Réf.	Description	N° de Pièce	Qté.	N° de Réf.	Description	N° de Pièce	Qté.
1	Chapeau d'échappement	SV461700AV	1	49	Guide d'entraînement	SV394600AV	1
2	Boulon à tête cylindrique à six pans creux	SV390100AV	4	50	Boulon barillet hex	SV394700AV	2
3	Rondelle élastique	SV390200AV	6	51	Entretoise	SV466200AV	1
4	Capuchon de cylindre	SV461800AV	1	52	Boulon barillet hex	SV466300AV	2
5	Joint	□, ○	1	53	Couvercle du guide d'entraînement	SV394500AV	1
6	Joint torique	□, ○	1	54	Couvercle d'élément de contact	SV466400AV	1
7	Doublure intérieure	SV463400AV	1	55	Rondelle élastique	SV394200AV	5
8	Joint torique	□, ◆	1	56	Boulon barillet hex	SV394300AV	3
9	Ressort	◆	1	57	Chargeur	SV466500AV	1
10	Soupape de tête de piston	◆	1	58	Barre d'acier	SV466600AV	1
11	Joint torique	□, ◆	1	59	Élément poussoir	▲	1
12	Joint torique	□, ◆	1	60	Porte ressort	▲	2
13	Joint torique	□, ◆	1	61	Ressort poussoir	▲	2
14	Joint torique	□, ○, ●	1	62	Boulon barillet hex	SV467000AV	1
15	Bague de piston	□, ○, ●	1	63	Couvercle de chargeur	SV467200AV	1
16	Piston	●	1	64	Goupille de fixation	SV395900AV	1
17	Goupille de piston	●	1	65	Bouton de verrou	SV396000AV	1
18	Lame d'entraînement	●	1	66	Ressort de compression	SV467300AV	1
19	Bague de doublure	SV464500AV	1	67	Joint torique	□	1
20	Joint torique	□, ○	1	68	Écrou de serrage	SV396600AV	1
21	Joint torique	□, ○	1	69	Couvercle de talon	SV396500AV	1
22	Cylindre	SV464800AV	1	70	Goupille du cylindre	SV396400AV	1
23	Pare-chocs	SV464900AV	1	71	Boulon barillet hex	SV396300AV	1
24	Joint d'étanchéité	SV465000AV	1	72	Crochet de talon	SV462100AV	1
25	Corps	SV462000AV	1	73	Boulon barillet hex	SV467500AV	3
26	Buse	SV392200AV	1	74	Joint torique	SV462200AV	1
27	Joint	■, □	1	75	Embout	SV462300AV	1
28	Corps de soupape (supérieure)	SV383900AV	1	76	Bouchon d'air	HF001300AV	1
29	Ressort de compression	■	1	77	Δ Clé hexagonale de 4 mm	SV109400AV	1
30	Joint torique	■, □	2	78	Δ Clé hexagonale de 3 mm	SV109300AV	1
31	Tige de soupape	SV392700AV	1	79	Δ Décal d'huile quotidienne	DK581400AV	1
32	Corps de soupape (Inférieure)	SV392900AV	1	80	Δ Décal d'avertissement	DK581600AV	1
33	Joint torique	■, □	1	81	Δ Décal du nom	DK582500AV	1
34	Ressort de compression	▼	1	82	Δ Décal du chargeur	DK582200AV	1
35	Plaque de gâchette	▼	1	NÉCESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE			
36	Goupille	▼	1	▲	Assemblage pour poussoir	SV467800AV	
37	Gâchette	▼	1	■	Nécessaire de joint torique de gâchette	SV467900AV	
38	Goupille de gâchette	▼	1	●	Nécessaire d'entraînement	SV462400AV	
39	Joint torique	▼, □	1	◆	Nécessaire de soupape de tête de piston	SV468000AV	
40	Goupille-ressort	SV465700AV	1	▼	Assemblage pour gâchette	SV468100AV	
41	Guide de pointe de contact	SV465800AV	1	□	Nécessaire complet de joints toriques	SV462500AV	
42	Pointe de contact	SV465900AV	1	○	Nécessaire de joint torique de piston	SV468200AV	
43	Ressort	SV466000AV	1	(Δ)	Pas indiqué		
44	Patin de caoutchouc	SV466100AV	1				
45	Écran de buse	SV462600AV	1				
46	Patin de caoutchouc (left)	SV462700AV	1				
47	Patin de caoutchouc (right)	SV462800AV	1				
48	Plaque entretoise	SV462900AV	1				