

VT610408, VT612207, VT627402, VX831205, VX831804

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de Serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:

Campbell Hausfeld / Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

No. de Ref.	Descripción	Repuestos para los Modelos:				Ctd.
		VT610408	VT612207	VT627402	VX831205 VX831804	
1	Tanque	AR040400CG	AR044900CG	AR040500CG	AR044900CG	1
2	Tanque (VX831205 solamente)				AR055000CG	1
3	Llave de salida	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	1
4	Pata	ST113000AV	ST162600AV	ST162600AV	ST162600AV	2
5	Retenedor	ST063100AV	—	—	—	2
6	Rueda	WA004200AV	WA004000AV	WA004000AV	WA004000AV	2
7	Perno del eje	—	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
8	Tuerca Hex	—	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
9	Mango	HL001801BH	HL001801BH	HL001800BH	HL001801BH	1
10	Tornillo del mango	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
11	Presostato	CW208700AJ	CW208700AJ	CW210700AJ	CW208700AJ	1
12	Relevo de tensión	CW209500AV	CW209500AV	—	CW209600AV	1
13	Cordón del motor	EC012800AV	EC012800AV	—	EC012400AV	1
14	Relevo de tensión del tornillo	ST209800AV	ST209800AV	—	ST209800AV	1
15	Cordón eléctrico	EC012901AV	EC012901AV	—	EC012500AV	1
16	Válvula de seguridad ASME	V-215100AV	V-215100AV	V-215105AV	V-215100AV	1
17	Niple de 6,4 mm (1/4")	HF002401AV	HF002401AV	—	HF002401AV	3
18	Manómetro	GA016306AV	GA016306AV	GA016306AV	GA016306AV	2
19	Válvula de desfogue	CW210000AV	CW210000AV	—	CW210000AV	1
20	Válvula de chequeo	CV221502AJ	CV221502AJ	—	CV221502AJ	1
21	Tapa de compresión	ST085200AV	ST085200AV	—	ST085200AV	1
22	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	—	ST033001AV	1
23	Tubo de descarga	VT035900AP	VT035900AP	—	VT035900AP	1
24	Ajuste de empuje	ST081301AV	ST081301AV	—	ST081301AV	1
25	Tubo de desfogue	ST117801AV	ST117801AV	—	ST117801AV	1
26	Tapón de 3,2 mm (1/8")-27 para el drenaje de aceite	ST022300AV	ST022300AV	—	ST022300AV	1
27	Cabezal	VT470000KB	VT470000KB	—	VT470000KB	1
28	Tornillo Hex de 7,9 mm (5/16)-18 x 3,18 cm (1 1/4")	ST012800AV	ST012800AV	—	ST012800AV	4
29	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	ST018300AV	—	ST018300AV	1
30	Tapa protectora de bandas (posterior)	BG217902AV	BG217902AV	—	BG217902AV	1
31	Tornillo autorrosante de #10-24 x 7,9 mm (5/16")	ST042400AV	ST042400AV	—	ST042400AV	3
32	Tornillo autorrosante de 5mm x 31mm	ST129303AV	ST129303AV	—	ST129303AV	1
33	Volante	PU015900AV	PU015900AV	—	PU015900AV	1
34	Chaveta de 4,8 mm (3/16")	KE000900AV	KE000900AV	—	KE000900AV	1
35	Tornillo de 9,5 mm (3/8")-16 x 19,1 mm (3/4")	ST026200AV	ST026200AV	—	ST026200AV	1
36	Polea	PU012600AV	PU015200AV	—	PU012700AV	1
37	Tornillo de 6,4 mm (1/4") - 20 x 12,7 mm (1/2")	ST012200AV	ST012200AV	—	ST012200AV	1
38	Banda	BT020400AV	BT020400AV	—	BT020400AV	1
39	Tapa protectora de bandas (frontal)	BG217800AV	BG217800AV	—	BG217800AV	1
40	Tornillo	ST058502AV	ST058502AV	—	ST058502AV	1
41	Motor eléctrico	MC015403IP	MC015403IP	—	MC014602AV	1
42	Chaveta de 4,8 mm (3/16") sq. x 3,18 cm (1 1/4")	KE000903AV	KE000903AV	—	KE000903AV	2
43	Tornillo Hex de 5/16 - 18	ST070692AV	ST070692AV	—	ST070692AV	4
44	Arandela 7,9 mm (5/16")	ST011200AV	ST011200AV	—	ST011200AV	4
45	Tuerca de 7,9 mm (5/16") - 18	ST146001AV	—	—	—	8
46	Tuerca de 7,9 mm (5/16") - 18	—	ST146001AV	—	ST146001AV	10
47	Regulador	RE206202AV	RE206202AV	—	RE206202AV	1
48	Reductor 6,4 mm (1/4") x 3,2 mm (1/8")	ST071407AV	ST071407AV	—	ST071407AV	1
49	Etiquetas de advertencia (3)	DK630300AV	DK630300AV	—	DK630300AV	1
49	Anillo en O (Orificio inspección)	ST070191AV	ST070191AV	—	ST070191AV	1
(A)	No se muestra					

**Portable Air Compressors
Compresores de Aire Portátiles
Compressores de Ar Portáteis**

**Replacement Parts List
Lista de Repuestos
Lista de Peças de Reposição**

**VT610408, VT612207, VT627402,
VX831205, VX831804**



