

**Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio**

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:  
Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 USA

No. de Ref.	Descripción	Número de Pieza		Qty.
		WL650703	WL651004	
1	Cubierta superior	WL016900AV	WL016900AV	1
2	Cubierta inferior	WL008500AV	WL008500AV	1
3	Tornillo	ST058502AV	ST058502AV	2
4	Tornillo, 6,4mm (1/4") - 20 x 19,1mm (3/4")	ST074415AV	ST074415AV	4
5	Soprote del motor	BA018300AV	BA018300AV	1
6	□ Ensamble bomba/motor	WL390100AJ	WL390100AJ	1
7	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	2
8	Manga de caucho	ST085200AV	ST085200AV	2
9	Tubo de escape	WL014000AP	WL011200AP	1
10	Válvula de chequeo	CV222201AJ	CV222201AJ	1
11	▲ □ Almohadilla del motor	WL007802AV	WL007802AV	1
12	▲ Ojal	WL008000AV	WL008000AV	1
13	Tanque	AR054500CG	AR052900CG	1
14	Rueda	WA004000AV	WA003900AV	2
15	Perno del eje	ST033400AV	ST033400AV	2
16	Llave de drenaje	D-1403	D-1403	1
17	Pata	ST162600AV	ST162600AV	2
18	Mango	HL005000AV	HL005000AV	1
19	Niple para tuberías	ST070362AV	ST070307AV	1
20	Presostato (incluye #37 and #34)	CW211400AV	CW211400AV	1
21	Válvula de seguridad	V-215106AV	V-215106AV	1
22	Manómetro	GA016306AV	GA016306AV	2
23	Regulador	RE300000AJ	RE300000AJ	1
24	Niple	HF007301AV	HF007301AV	2
25	Tuerca	ST033500AV	ST033500AV	2
26	Cordón eléctrico con enchufe	EC012601AV	EC012601AV	1
27	Sujetador	WL012700AV	WL012700AV	1
28	Tubo flexible	ST117803AV	ST117803AV	1
29	Tubo de entrada	WL011801AV	WL011801AV	1
30	Tornillo, 6,4mm (1/4") - 20 x 3,2mm (1-1/4")	ST073273AV	ST073273AV	2
31	Tuerca	—	ST146001AV	2
32	Tuerca	ST146001AV	—	6
33	Acoplador	MP288300AV	MP288300AV	1
34	Tornillo, 6,4mm (1/4") - 20 x 22,2mm (7/8")	ST073236AV	ST073236AV	2
35	Acoplador	WL003204AV	WL003204AV	1
36	Arandela	WL012100AV	—	1
37	Palanca del interruptor	CW210900AV	CW210900AV	1
38	Válvula de desfogue	CW211500AV	CW211500AV	1
39	Pata	ST162601AV	—	2
40	Tapón de plástico	ST073616AV	—	2
41	Arandela, 7,9 mm (5/16")	ST070930AV	—	2


**LISTA DE REPUESTOS**

- ▲ Kit de aislador (Incluye #11 y 12) WL211300AJ WL211300AJ 1
- Juego de motor (Incluye #11) WL212000AJ WL212000AJ 1

# Oilless Air Compressors Compresseurs d'Air Sans Huile Compresores Sin Aceite

**Replacement Parts List  
Lista de Repuestos  
Liste de Pièces de Rechange**

**WL650703, WL651004**



**For replacement parts or technical assistance, call 1-800-543-6400**

Please provide the following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:

Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 USA

Ref. No.	Description	Part Numbers		Qty.
		WL650703	WL651004	
1	Top cover	WL016900AV	WL016900AV	1
2	Lower cover	WL008500AV	WL008500AV	1
3	Screw	ST058502AV	ST058502AV	2
4	Screw, 1/4" - 20 x 3/4"	ST074415AV	ST074415AV	4
5	Motor bracket	BA018300AV	BA018300AV	1
6	□ Pump/motor assembly	WL390100AJ	WL390100AJ	1
7	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	2
8	Rubber sleeve	ST085200AV	ST085200AV	2
9	Exhaust tube	WL014000AP	WL011200AP	1
10	Check valve	CV222201AJ	CV222201AJ	1
11	▲ □ Motor pad	WL007802AV	WL007802AV	1
12	▲ Grommet	WL008000AV	WL008000AV	1
13	Tank	AR054500CG	AR052900CG	1
14	Wheel	WA004000AV	WA003900AV	2
15	Axle bolt	ST033400AV	ST033400AV	2
16	Drain cock	D-1403	D-1403	1
17	Foot	ST162600AV	ST162600AV	2
18	Handle	HL005000AV	HL005000AV	1
19	Pipe nipple	ST070362AV	ST070307AV	1
20	Pressure switch (includes #37 and #34)	CW211400AV	CW211400AV	1
21	Safety valve	V-215106AV	V-215106AV	1
22	Gauge	GA016306AV	GA016306AV	2
23	Regulator	RE300000AJ	RE300000AJ	1
24	Nipple	HF007301AV	HF007301AV	2
25	Nut	ST033500AV	ST033500AV	2
26	Power cord with plug	EC012601AV	EC012601AV	1
27	Clip	WL012700AV	WL012700AV	1
28	Flexible tube	ST117803AV	ST117803AV	1
29	Inlet tube	WL011801AV	WL011801AV	1
30	Screw, 1/4" - 20 x 1-1/4"	ST073273AV	ST073273AV	2
31	Nut	—	ST146001AV	2
	Nut	ST146001AV	—	6
32	Coupler	MP288300AV	MP288300AV	1
33	Mounting bolt	ST158000AV	ST158000AV	1
34	Screw, 1/4" - 20 x 7/8"	ST073236AV	ST073236AV	2
35	Isolation mount	WL003204AV	WL003204AV	1
36	Handle grip	WL012100AV	—	1
37	Switch lever	CW210900AV	CW210900AV	1
38	Unloader valve	CW211500AV	CW211500AV	1
39	Foot	ST162601AV	—	2
40	Plastic plug	ST073616AV	—	2
41	5/16" Washer	ST070930AV	—	2

**REPLACEMENT PARTS KITS**

▲ Isolator kit (includes #11 & 12)	WL211300AJ	WL211300AJ	1
□ Motor kit (includes #11)	WL212000AJ	WL212000AJ	1

**Pour Pièces de Rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400**

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste

Adresser toute correspondance

Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 USA

N <sup>o</sup> . Réf.	Descripción	Número de Piece		Qté.
		WL650703	WL651004	
1	Couvercle supérieur	WL016900AV	WL016900AV	1
2	Couvercle inférieur	WL008500AV	WL008500AV	1
3	Vis	ST058502AV	ST058502AV	2
4	Vis, 1/4 po - 20 x 3/4 po	ST074415AV	ST074415AV	4
5	Support de moteur	BA018300AV	BA018300AV	1
6	□ Montage de pompe/moteur	WL390100AJ	WL390100AJ	1
7	Écrou de compression	ST033001AV	ST033001AV	2
8	Manchon en caoutchouc	ST085200AV	ST085200AV	2
9	Tuyau d'échappement	WL014000AP	WL011200AP	1
10	Clapet	CV222201AJ	CV222201AJ	1
11	▲ □ Tampon de moteur	WL007802AV	WL007802AV	1
12	▲ Anneau	WL008000AV	WL008000AV	1
13	Réservoir	AR054500CG	AR052900CG	1
14	Roue	WA004000AV	WA003900AV	2
15	Boulon d'arbre de roue	ST033400AV	ST033400AV	2
16	Robinet de vidange	D-1403	D-1403	1
17	Pied	ST162600AV	ST162600AV	2
18	Manche	HL005000AV	HL005000AV	1
19	Mamelon de tuyau	ST070362AV	ST070307AV	1
20	Manostat (inclus #37 and #34)	CW211400AV	CW211400AV	1
21	Soupape de sûreté	V-215106AV	V-215106AV	1
22	Manomètre	GA016306AV	GA016306AV	2
23	Régulateur	RE300000AJ	RE300000AJ	1
24	Raccord	HF007301AV	HF007301AV	2
25	Écrou	ST033500AV	ST033500AV	2
26	Cordon d'alimentation avec fiche	EC012601AV	EC012601AV	1
27	Attache	WL012700AV	WL012700AV	1
28	Tuyau flexible	ST117803AV	ST117803AV	1
29	Tuyau d'arrivée	WL011801AV	WL011801AV	1
30	Vis, 1/4 po - 20 x 1-1/4 po	ST073273AV	ST073273AV	2
31	Écrou	—	ST146001AV	2
	Écrou	ST146001AV	—	6
32	Raccord	MP288300AV	MP288300AV	1
33	Boulon de montage	ST158000AV	ST158000AV	1
34	Vis, 1/4 po - 20 x 7/8 po	ST073236AV	ST073236AV	2
35	Raccord	WL003204AV	WL003204AV	1
36	Poignée de manche	WL012100AV	—	1
37	Manette de l'interrupteur	CW210900AV	CW210900AV	1
38	Soupape de déchargement	CW211500AV	CW211500AV	1
39	Pied	ST162601AV	—	2
40	Bouchon de plastique	ST073616AV	—	2
41	Rondelle 5/16 po	ST070930AV	—	2

**NÉCESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE**

▲ Nécessaire d'isolation (#11 et 12 compris)	WL211300AJ	WL211300AJ	1
□ Jeu de moteur (#11 compris)	WL212000AJ	WL212000AJ	1