

**Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio**

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:  
Attn: Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 USA

Ref. No.	Descripción	VT631900 EX800801	VT631502	VT559505	VT634500	Ctd.
1	Réservoir	VT631900: AR050700CG EX800801: AR050600CG	—	—	—	1
2	Llave de salida	—	AR050600CG	AR050600CG	AR050700CG	1
3	Rueda	WA005400AV	PM041000AV	PM041000AV	WA005400AV	2
4	Perno del eje	ST084700AV	ST085600AV	ST085600AV	ST084700AV	2
5	Tornillo del mango	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	4
6	Mango	HL000400AV	HL000400AV	HL000400AV	HL000400AV	1
7	Regulador	RE206202AV	RE206202AV	—	—	1
8	Manómetro	GA016101AV	GA016101AV	—	—	1
9	Niple de 6,4 mm (1/4")	HF002401AV	—	—	—	1
10	Válvula de seguridad ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
11	Cordón eléctrico	EC012601AV	EC012601AV	—	EC012601AV	1
12	Relieve de tensión	CW209500AV	CW209500AV	CW209100AV	CW209500AV	1
13	Tornillo del relieve de tensión	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Presostato	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
15	Desfogue	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
16	Reductor	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	—	1
17	Manómetro	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	—	1
18	tubo de salida	VT043400AP	VT043400AP	VT043400AP	VT043400AP	1
19	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
20	Tapa de compresión	ST085200AV	ST085200AV	—	—	1
21	Válvula de chequeo	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
22	Ajuste de empuje	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
23	Tubo de desfogue	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	1
24	Tornillo	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
25	Tornillo autorroscante #10 - 24 x 15,9 mm (5/8")	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
26	Tornillo autorroscante	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
27	Cordón del motor	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
28	Pata de goma	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	2
29	Tapa protectora de bandas (frontal)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
30	Tapa protectora de bandas (posterior)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
31	Banda	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
32	Volante	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
33	Tornillo de 9,5 mm (3/8") - 16 x 19,1 mm (3/4")	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
34	Chaveta de 4,8 mm (3/16")	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
35	Polea	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	1
36	Tornillo de cabeza cuadrada de 6,4 mm (1/4") - 20 x 12,7 mm (1/2")	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
37	Chaveta	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
38	Motor eléctrico	MC018000IP	MC018000IP	MC015403IP	MC018000IP	1
39	Ruercas del eje	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
40	Perno	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	2
41	Ensamblaje de compresión	ST159001AJ	ST159001AJ	ST159001AJ	ST159001AJ	1
42	Cabezal	VT470200KB	VT470200KB	VT470000KB	VT470200KB	1
43	Tornillo autorroscante	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	4
44	Elemento del filtro	WL012300AV	WL012300AV	WL012300AV	WL012300AV	1
45	Etiquetas de advertencia	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
46	Filtro	WL012000AV	WL012000AV	WL012000AV	WL012000AV	1
47	Reductor de orificio de inspección	PG150006AV	PG150006AV	PG150006AV	PG150006AV	1
48	Anillo en o para el orificio de inspección	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
49	Reductor del puerto de inspección	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	1
50	Niple de 6,4 mm (1/4")	ST070307AJ	ST070307AJ	ST070307AJ	ST070307AJ	1
51	Tuerca Spinlock 7,9 mm (5/16") x 18	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	6
52	Arandela 7,9 mm (5/16")	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
53	Reductor 12,7 mm (1/2") - 14 x 6,4 mm (1/4")	ST071428AV	ST071428AV	ST071428AV	ST071428AV	1
Δ	No se muestra					


# Portable Vertical Compressor

## Compresseur Vertical Portatif

### Compresor Vertical Portátil

Replacement Parts List  
Liste de Pièces de Rechange  
Lista de Repuestos

EX800801, VT631502, VT631900, VT559505, VT634500



Serial No. \_\_\_\_\_  
 Numéro de Série \_\_\_\_\_  
 Numéro de Série \_\_\_\_\_

Model Number \_\_\_\_\_ Date of Purchase \_\_\_\_\_  
 No. Modèle \_\_\_\_\_ La date d'achat \_\_\_\_\_  
 Modelo No. \_\_\_\_\_ La fecha de compra \_\_\_\_\_

**For replacement parts or technical assistance, call 1-800-543-6400**

Please provide the following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:  
 Attn: Customer Service  
 100 Production Drive  
 Harrison, OH 45030 USA

Ref. No.	Description	VT631900 EX800801	VT631502	VT559505	VT634500	Qty.
1	Tank	VT631900: AR050700CG EX800801: AR050600CG	—	—	—	1
2	Drain valve	—	AR050600CG	AR050600CG	AR050700CG	1
3	Wheel	WA005400AV	PM041000AV	PM041000AV	WA005400AV	2
4	Axle bolt	ST084700AV	ST085600AV	ST085600AV	ST084700AV	2
5	Handle screw	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	4
6	Handle	HL000400AV	HL000400AV	HL000400AV	HL000400AV	1
7	Regulator	RE206202AV	RE206202AV	—	—	1
8	Gauge	GA016101AV	GA016101AV	—	—	1
9	1/4" Nipple	HF002401AV	HF002401AV	—	—	1
10	ASME Safety Valve	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
11	Power cord	EC012601AV	EC012601AV	—	—	1
12	Strain relief	CW209500AV	CW209500AV	CW209100AV	CW209500AV	1
13	Strain relief screw	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Pressure switch	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
15	Unloader	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
16	Reducer	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	—	1
17	Gauge	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	—	1
18	Exhaust tube	VT043400AP	VT043400AP	VT043400AP	VT043400AP	1
19	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	—	1
20	Ferrule	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Check valve	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
22	Push-in fitting	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
23	Unloader tube	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	1
24	Plascrew	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	—	1
25	#10 - 24 x 5/8" Self tapping screw	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
26	Self tapping screw	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
27	Motor cord	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
28	Rubber foot	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	2
29	Beltguard (front)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
30	Beltguard (back)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
31	Belt	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
32	Flywheel	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
33	3/8"-16 x 3/4" Setscrew	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
34	3/16" Key	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
35	Pulley	PU015200AV	PU015200AV	PU012600AV	PU015200AV	1
36	1/4" - 20 x 1/2" Square head	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
37	Key	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
38	Electric motor	MC018000IP	MC018000IP	MC015403IP	MC018000IP	1
39	Nut	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
40	Bolt	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	2
41	Compression connector assembly	ST159001AJ	ST159001AJ	ST159001AJ	ST159001AJ	1
42	Pump	VT470200KB	VT470200KB	VT470000KB	VT470200KB	1
44	Tapping screw	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	4
45	Filter element	WL012300AV	WL012300AV	WL012300AV	WL012300AV	1
46	Warning label	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
47	Filter	WL012000AV	WL012000AV	WL012000AV	WL012000AV	1
48 Δ	Inspection port reducer	PG150006AV	PG150006AV	PG150006AV	PG150006AV	1
49 Δ	Inspection port o-ring	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
50 Δ	Inspection port reducer 1 1/2"	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	1
51	1/4" Nipple	ST070307AJ	ST070307AJ	ST070307AJ	ST070307AJ	1
52	5/16" x 18 Spinlock nut	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	6
53	5/16" Washer	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
54	1/2" - 14 x 1/4" Reducer	ST071428AV	ST071428AV	ST071428AV	ST071428AV	1
Δ	Not shown					

**Pour Pièces de Rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400**

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste

Adresser toute correspondance à :  
 Attn: Customer Service  
 100 Production Drive  
 Harrison, OH 45030 USA

N° Ref.	Description	VT631900 EX800801	VT631502	VT559505	VT634500	Qté.
1	Réservoir	VT631900: AR050700CG EX800801: AR050600CG	—	—	—	1
2	Robinnet de vidange	—	AR050600CG	AR050600CG	AR050700CG	1
3	Roue	WA005400AV	PM041000AV	PM041000AV	WA005400AV	2
4	Boulon d'arbre de Roue	ST084700AV	ST085600AV	ST085600AV	ST084700AV	2
5	Vis de poignée	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	4
6	Poignée	HL000400AV	HL000400AV	HL000400AV	HL000400AV	1
7	Régulateur	RE206202AV	RE206202AV	—	—	1
8	Jauge	GA016101AV	GA016101AV	—	—	1
9	Raccord 1/4 po	HF002401AV	HF002401AV	—	—	1
10	Soupape de sûreté ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
11	Cordon d'alimentation	EC012601AV	EC012601AV	—	—	1
12	Soulagement de fatigue	CW209500AV	CW209500AV	CW209100AV	CW209500AV	1
13	Vis de soulagement de fatigue	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Manostat	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
15	Déchargement	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
16	Raccord de réduction	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	—	1
17	Jauge	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	—	1
18	Tuyau d'échappement	VT043400AP	VT043400AP	VT043400AP	VT043400AP	1
19	Écrou de compression	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
20	Virole	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Clapet	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
22	Raccord enfichable	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
23	Tuyau de déchargement	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	1
24	Vis	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
25	Vis autoforeuse #10 - 24 x 5/8 po	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
26	Vis autoforeuse	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
27	Cordon du moteur	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
28	Pied en caoutchouc	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	2
29	Cartier de courroie (avant)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
30	Cartier de courroie (arrière)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
31	Courroie	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
32	Volant	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
33	Vis de pression 3/8 po -16 x 3/4 po	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
34	Clavette 3/16 po	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
35	Poulie	PU015200AV	PU015200AV	PU012600AV	PU015200AV	1
36	Vis de pression à tête carrée 1/4 po - 20 x 1/2 po	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
37	Clavette	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
38	Moteur électrique	MC018000IP	MC018000IP	MC015403IP	MC018000IP	1
39	Écrou d'arbre de Roue	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
40	Boulon	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	2
41	Assemblage de compression	ST159001AJ	ST159001AJ	ST159001AJ	ST159001AJ	1
42	Pompe	VT470200KB	VT470200KB	VT470000KB	VT470200KB	1
44	Vis-taraud	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	4
45	Cartouche filtrante	WL012300AV	WL012300AV	WL012300AV	WL012300AV	1
46	Décalomanie d'avertissement	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
47	Filtere	WL012000AV	WL012000AV	WL012000AV	WL012000AV	1
48 Δ	Raccord de réduction de porte de inspection	PG150006AV	PG150006AV	PG150006AV	PG150006AV	1
49 Δ	Joint torique d'orifice d'inspection	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
50 Δ	Raccord réducteur de port d'inspection 1 1/2 po	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	1
51	Raccord 1/4 po	ST070307AJ	ST070307AJ	ST070307AJ	ST070307AJ	1
52	Écrou de verrouillage 5/16 po x 18	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	6
53	Rondelle 5/16 po	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
54	Raccord de réduction 1/2 po - 14 x 1/4 po	ST071428AV	ST071428AV	ST071428AV	ST071428AV	1
Δ	Pas indiquée					