


# Gasoline Engine Air Compressor

## Compresseur d'Air Avec un Moteur À Essence

### Compresore de Aire a Gasolina

Replacement Parts Manual  
Manuel de Pièces de Rechange  
Lista de Repuestos

VT635300  
VT636000



**For Replacement Parts or Technical Assistance,  
Call 1-800-543-6400**

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No.	Description	Part No.	Qty.	Ref. No.	Description	Part No.	Qty.
1	Tank	AR055200CG	1	26	Throttle unloader	ST128407AV	1
2	Handle grip	ST160003AV	2	27	Throttle control	CV006412AV	1
3	Drain valve	D-1403	1	28	5/16 inch - 18 x 1.625 inch Screw	ST070625AV	4
4	Rubber foot	ST162601AV	2	29	Washer	ST011200AV	8
5	5/16 inch - 18 Nut	ST146001AV	4	30	Locknut	AL014000AV	4
6	Pneumatic wheel	WA006000AV	2	31	Tube	WL021404AV	1
7	Axle Bolt	ST084700AV	2	32	1/4 - 20 x 1/2 inch Torx screw	ST071626AV	2
8	3/8 inch - 16 Nut	ST033500AV	2	33	Pump	VT470000KB	1
9	Nipple	HF002401AV	1	34	5/16 inch - 12 x 1.25 inch Screw	ST073249AV	4
10	Safety valve	V-215108AV	1	35	Handle grip	WL012102AV	1
11	Tee fitting	ST183700AV	1	36	Filter assembly	ST073915AV	1
12	Elbow fitting	ST119704AV	2	37	Compression assembly	ST018300AV	1
13	Gauge, left	GA016705AV	1	38	Handle	HL006400AV	1
14	Regulator	WL017601AV	1	39	Screw	ST116400AV	2
15	Coupler	HF203300AV	2	40	Handle	HL006500AV	2
16	Gauge, right	GA016709AV	1	41	5/16 inch - 14 x 1.5 inch Screw	ST178303AV	2
17	Discharge tube	VT045300AP	1	42	Plug	ST073611AV	4
18	Pulley	PU015400AV	1	43	Front foot	FA151100JJ	1
19	1/4 inch - 20 x 1/2 inch Square head set screw	ST012200AV	1	44	1/4 inch - 20 x 1.5 inch Screw	--	4
20	Flywheel	PU015900AJ	1	45	Wire belt guard (back)	BG218700AV	1
21	3/16 inch Key	KE000900AV	1	46	Wire belt guard (front)	BG218800AV	1
22	3/8 inch - 16 x .75 inch Setscrew	ST026200AV	1	47	#10 Flast washer	ST070906AV	4
23	Belt	BT023100AV	1	48	#10 - 24 Nylon nut	ST163200AV	4
24	Engine	NG002502AV	1	49	#10 - 32 x .375 inch Screw	ST073278AV	6
25	Brace assembly	BG208800AJ	1	--	Not available		

## Pour pièces de rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro de Modèle
- Numéro de série (si présent)
- Description et numéro de la pièce

Correspondance concernant les pièces :

Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

N° de réf.	Description	N° de pièce	Qté	N° de réf.	Description	N° de pièce	Qté
1	Réservoir d'air	AR055200CG	1	26	Déchargeur d'obturateur	ST128407AV	1
2	Poignée de manche	ST160003AV	2	27	Commande d'obturateur	CV006412AV	1
3	Robinet de purge	D-1403	1	28	5/16 po - 18 x 1.625 po Vis	ST070625AV	4
4	Pied en caoutchouc	ST162601AV	2	29	Rondelle	ST011200AV	8
5	Écrou 5/16 po - 18	ST146001AV	4	30	Contre-écrou	AL014000AV	4
6	Roue pneumatique	WA006000AV	2	31	Tube	WL021404AV	1
7	Boulon d'arbre de roue	ST084700AV	2	32	Vis Torx 1/4 - 20 x 1/2 po	ST071626AV	1
8	Écrou 3/8 po - 16	ST033500AV	2	33	Pompe	VT470000KB	1
9	Mamelon	HF002401AV	1	34	5/16 po - 12 x 1.25 po Vis	ST073249AV	4
10	Soupape de sûreté	V-215108AV	1	35	Poignée de manche	WL012102AV	1
11	Raccord en T	ST183700AV	1	36	Filtre équipé	ST073915AV	1
12	Raccord à coude	ST119704AV	2	37	Assemblage de compression	ST018300AV	1
13	Manomètre, gauche	GA016705AV	1	38	Poignée	HL006400AV	1
14	Régulateur	WL017601AV	1	39	Vis	ST116400AV	2
15	Raccord	HF203300AV	2	40	Poignée	HL006500AV	2
16	Manomètre, droite	GA016709AV	1	41	5/16 po - 14 x 1.5 po Vis	ST178303AV	2
17	Tuyau de décharge	VT045300AP	1	42	Bouchon	ST073611AV	4
18	Poulie	PU015400AV	1	43	Pied avant	FA151100JJ	1
19	Vis de réglage à tête carrée 1/4 po - 20 x 1/2 po	ST012200AV	1	44	1/4 po - 20 x 1.5 po Vis	--	4
20	Volant	PU015900AJ	1	45	Protège-courroie à fil (arrière)	BG218700AV	1
21	Clé 3/16 po	KE000900AV	1	46	Protège-courroie à fil (avant)	BG218800AV	1
22	Vis de réglage 3/8 po - 16 x 3/4 po	ST026200AV	1	47	Rondelle plate #10	ST070906AV	4
23	Courroie	BT023100AV	1	48	Écrou de nylon #10-24	ST163200AV	4
24	Moteur	NG002502AV	1	49	Vis #10 - 32 x .375 po	ST073278AV	6
25	Assemblage d'ancre	BG208800AJ	1	--	Pas disponible		

## Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Código impreso
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

No. de Ref.	Descripción	No. de Parte	Ctd.	No. de Ref.	Descripción	No. de Parte	Ctd.
1	Tanque	AR055200CG	1	31	tubo	WL021404AV	1
2	Asa del mango	ST160003AV	2	32	Tornillo Torx 1/4 - 20 x 12,7 mm (1/2")	ST071626AV	2
3	Válvula de drenaje	D-1403	1	33	Bomba	VT470000KB	1
4	Pata de goma	ST162601AV	2	34	Tornillo de 7,9 mm (5/16") - 12 x 3,18 cm (1.25")	ST073249AV	4
5	Tuerca de 7,9 mm (5/16") - 18	ST146001AV	4	35	Asa del mango	WL012102AV	1
6	Rueda neumática de	WA006000AV	2	36	Ensamblaje del filtro	ST073915AV	1
7	Perno del eje	ST084700AV	2	37	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	1
8	Tuerca de 9,5 mm (3/8") - 16	ST033500AV	2	38	Mango	HL006400AV	1
9	Niple	HF002401AV	1	39	Tornillo	ST116400AV	2
10	Valvula de seguridad	V-215108AV	1	40	Mango	HL006500AV	2
11	Acople en T	ST183700AV	1	41	Tornillo de 7,9 mm (5/16") - 14 x 3,81 cm (1.5")	ST178303AV	2
12	Acople de codo	ST119704AV	2	42	Tapón	ST073611AV	4
13	Manómetro, izquierda	GA016705AV	1	43	Pata delantera	FA151100JJ	1
14	Regulador	WL017601AV	1	44	Tornillo de 6,4mm (1/4") - 20 x 3,81 cm (1.5")	--	4
15	Acoplador	HF203300AV	2	45	Guardacorrea de alambre (atrás)	BG218700AV	1
16	Manómetro, derecha	GA016709AV	1	46	Guardacorrea de alambre (frente)	BG218800AV	1
17	Tubo de descarga	VT045300AP	1	47	Arandela plana #10	ST070906AV	4
18	Polea	PU015400AV	1	48	Tuerca de nylon #10-24	ST163200AV	4
19	Tornillo de ajuste de cabeza cuadrada de 6,4 mm - 20 x 12,7 mm (1/4" - 20 x 1/2")	ST012200AV	1	49	Tornillo de #10 - 32 x 9,5 mm	ST073278AV	6
20	Volante	PU015900AJ	1	--	No disponible		
21	Llave 4,8 mm (3/16")	KE000900AV	1				
22	Tornillo de 9,5 mm (3/8") - 16 x 19,1mm (3/4")	ST026200AV	1				
23	Correa	BT023100AV	1				
24	Motor	NG002502AV	1				
25	Abrazadera	BG208800AJ	1				
26	Descarga del regulador	ST128407AV	1				
27	Control del regulador	CV006412AV	1				
28	Tornillo de 7,9 mm (5/16") - 18 x 4,13 cm (1.625")	ST070625AV	4				
29	Arandela	ST011200AV	8				
30	Tuerca de seguridad	AL014000AV	4				