




Portable Air Compressor Compresseur D'Air Portatif Compresores de Aire Portátiles

Replacement Parts List
Liste De Pièces De Rechange
Lista De Repuestos

WL500007, WL503002, WL504002,
WL505003, WL510007, WL510101



⚠ WARNING

Release all pressure and disconnect power before making any repair. All electrical work must be done by a qualified (licensed or certified) electrician.



⚠ AVERTISSEMENT

Dissiper toute la pression et débrancher la source de puissance avant de procéder avec n'importe quelle réparation. Tous travaux électriques doivent être effectués par un électricien qualifié (diplômé ou certifié).



⚠ ADVERTENCIA

Libere toda la presión y desconecte el cordón eléctrico antes de hacer cualquier reparación. Todos los trabajos de electricidad los debe hacer un electricista calificado (con licencia o certificado).



WL500007, WL503002, WL504002, WL505003, WL510007, WL510101

For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400

Please provide the following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

The Campbell Group
 Attn: Parts Department
 100 Production Drive
 Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No.	Description	WL500007	WL503002	WL504002	WL505003	WL510007	WL510101	Qty
1	Pump/motor	WL361000AJ	WL381500AJ	--	WL381500AJ	WL36000AJ	WL361500AJ	1
2	Ferrule (Brass)	ST032900AJ	--	--	ST032900AJ	ST032900AJ	ST032900AJ	1
3	Compression nut	ST033001AV	--	--	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	2
4	Exhaust tube	WL001600AP	--	--	WL005000AP	WL001600AP	WL001600AP	1
5	Ferrule (Rubber)	ST067300AV	--	--	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	1
6	Check valve	CV221503AJ	--	--	CV221503AJ	CV221503AJ	CV221503AJ	1
7	Flex tube	ST079704AV	--	--	ST079702AV	ST079702AV	ST079702AV	1
8	● 1/4" - 18 NPT nipple	HF002401AV	--	--	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
9	Tank	AR026500BR	--	--	AR032700BR	AR026500BR	AR026500BR	1
10	Drain cock	D-1401	--	--	D-1401	D-1401	D-1401	1
11	Foot	ST113000AV	--	--	ST113000AV	ST113000AV	ST113000AV	4
12	Handle	WL006900AV	--	--	WL006700AV	WL006700AV	WL006700AV	1
13	Handle screw	ST012800AV	--	--	ST012800AV	ST012800AV	ST012800AV	2
14	Mounting bolt	ST073275AV	--	--	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	2
15	● Regulator	RE206203AV	--	--	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1
16	Strain relief screw	ST074418AV	--	--	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	1
17	■ Reducer 1/4"-18 x 1/8" - 27	ST071407AV	--	--	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
18	■ Unloader	CW000800AV	--	--	CW000800AV	CW000800AV	CW000800AV	1
19	● Gauge	GA016300AV	--	--	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
20	■ ASME Safety valve	V-215100AV	--	--	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	1
21	Strain relief	CW000700AV	--	--	CW000700AV	CW000700AV	CW000700AV	1
22	■ Pressure switch	CW207576AV	--	--	CW207576AV	CW207576AV	CW207576AV	1
23	Power cord	EC012600AV	--	--	EC012500AV	EC012600AV	EC012600AV	1
24	Rear shroud	WL007600AV	--	--	--	--	--	1
25	Plascrew, M3	ST158400AJ	ST158400AV	ST158400AV	ST158400AV	ST158400AV	ST158400AV	2
26	Front shroud	WL001501AV	WL001501AV	WL001301AV	WL001301AV	WL001501AV	WL001501AV	1
27	Shroud screw	ST129302AV	ST129302AV	ST12930AV	ST129302AV	ST129302AV	ST129302AV	2
28	Handle grip	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	1
29	▲ Filter element	WL001100AV	WL001100AV	WL001100AV	WL001100AV	WL001100AV	VT042500AV	1
30	▲ 1/4"-20 x 3/4" Thread form	--	--	--	--	--	ST074415AV	1
31	▲ Filter housing (Back)	WL001400AV	WL001400AV	WL001400AV	WL001400AV	WL001400AV	WL209000AV	1
32	▲ Gasket	--	--	--	--	--	XA010600AV	1
33	▲ Adapter filter	--	--	--	--	--	WL002800AV	1
34	▲ Filter housing (Front)	WL003000AV	WL003000AV	WL003000AV	WL003000AV	WL001400AV	WL208900AV	1
35	Mounting Screw	ST116400AV	--	--	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	1
■	Manifold assembly	CV303100AJ	--	--	CV303100AJ	CV303100AJ	CV303100AJ	1
●	Regulator assembly	CV209301AJ	--	--	CV209301AJ	CV209301AJ	CV209301AJ	1
▲	Filter assembly	WL209400AJ	WL209400AJ	WL209400AJ	WL209400AJ	WL209400AJ	WL209100AJ	1