


**Replacement Parts List
Liste de Pièces de Rechange
Lista de Repuestos**
NB006401


For replacement parts or technical assistance, call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Date code (if any)
- Part descriptions and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

Campbell Hausfeld
Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030

Ref. No.	Description	Part Number	Qty
1	Hex bolt	—	1
2	Exhaust deflector	—	1
3	O-ring	▷	1
4	Hex bolt	—	9
5	Lock washer	—	11
6	Head cap	—	1
7	O-ring	● ▷	1
8	Head cap gasket	▷	1
9	Head valve spring	●	1
10	Exhaust seal	● ▷	1
11	O-ring	● ▷	1
12	Head valve	●	1
13	O-ring	● ▷	1
14	O-ring	● ▷	1
15	Collar	—	1
16	O-ring	▷	1
17	O-ring	▷ ✕	1
18	Driver piston	✕	1
19	Driver blade	✕	1
20	O-ring	▷	1
21	O-ring	▷	1
22	Cylinder	—	1
23	Bumper	SV602400AV	1
24	Hex bolt	—	1
25	Washer	—	2
26	Body	—	1
27	Grip	—	1
28	End cap gasket	▷	1
29	End cap	SV608900AV	1
30	Hanger	—	1
31	Nylon inserted nut	—	1
32	Nylon inserted nut	—	5
33	Hex bolt	—	2
34	O-ring	▲ ▷	1
35	Upper valve body	SV603000AV	1
36	O-ring	▲ ▷	1
37	O-ring	▲ ▷	1
38	O-ring	▲ ▷	1
39	Shuttle valve	SV603400AV	1
40	O-ring	▲ ▷	1
41	Trigger valve spring	▲ ▷	1
42	O-ring	▲ ▷	2
43	Trigger valve stem	SV603700AV	1
44	O-ring	▲ ▷	1
45	Lower valve body	SV603900AV	1
46	Nozzel	SV602500AV	1
47	Trigger spring	▼	1
48	Inner trigger	▼	1
49	Pin	▼	1
50	Trigger	▼	1
51	O-ring	▼ ▷	1
52	Pin	▼	1

Ref. No.	Description	Part Number	Qty
53	WCE guide	—	1
54	Pin	—	2
55	Pin	✱	1
56	Thumb wheel	—	1
57	Spring	—	1
58	Ball bearing	—	1
59	Spring	✱	1
60	Upper WCE	✱	1
61	E-clip	—	1
62	Lower WCE	SV605400AV	1
63	No-mar tip	SV609300AV	1
64	Upper driver guide	SV606300AV	1
65	Pin	SV606200AV	1
66	Driver guide	SV605900AV	1
67	E-clip	—	1
68	Driver guide hinge	—	1
69	Nail guide	—	1
70	Nail guide spring	—	1
71	Nail guide plate	—	1
72	Washer	—	1
73	Lock washer	—	1
74	Round head screw	—	1
75	Release latch	SV606500AV	2
76	Hex bolt	SV606400AV	2
77	Quick clear nose spring	SV607000AV	2
78	Pusher	◆	1
79	Hex bolt	—	2
80	E-clip	◆	1
81	Flat head screw	—	1
82	Magazine	—	1
83	Pin	—	1
84	Magazine end cap	—	1
85	Spacer	—	1
86	Pin	—	2
87	Pin	◆	1
88	Ribbon spring	◆	1
89	Support plate	—	1
90	Pusher latch release	—	1
91	Nail head guide	—	2

REPLACEMENT PARTS KITS

●	Head valve assembly	SKN04200AV
▲	Trigger valve o-ring kit	SKN04000AV
▼	Trigger assembly	SKN04300AV
◆	Pusher assembly	SKN03900AV
▷	Complete o-ring kit	SKN04400AV
✱	Upper WCE assembly	SKN12700AV
✕	Driver kit	SKN04100AV

Pour pièces de rechange ou l'assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Code de date (si présent)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste

Correspondance:

Campbell Hausfeld
Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030

N°. de Réf.	Description	Numéro de Pièce	Qté	N°. de Réf.	Description	Numéro de Pièce	Qté
1	Boulon hex	—	1	52	Goupille	▼	1
2	Défecteur d'échappement	—	1	53	Guide de pointe de contact	—	1
3	Joint torique	►	1	54	Goupille	—	2
4	Boulon hex	—	9	55	Goupille	✱	1
5	Rondelle de blocage	—	11	56	Molette	—	1
6	Chapeau de tête	—	1	57	Ressort	—	1
7	Joint torique	● ►	1	58	Roulement à billes	—	1
8	Joint de chapeau de tête	►	1	59	Ressort	✱	1
9	Ressort de soupape de tête	●	1	60	Pointe de contact supérieur	✱	1
10	Garniture étanche d'échappement	● ►	1	61	Pince en e	—	1
11	Joint torique	● ►	1	62	Pointe de contact inférieur	SV605400AV	1
12	Soupape de tête	●	1	63	Tête non-marquante	SV609300AV	1
13	Joint torique	● ►	1	64	Guide d'entraînement supérieur	SV606300AV	1
14	Joint torique	● ►	1	65	Goupille	SV606200AV	1
15	Collier	—	1	66	Guide d'entraînement	SV605900AV	1
16	Joint torique	►	1	67	Pince en e	—	1
17	Joint torique	► ✱	1	68	Charnière de guide d'entraînement	—	1
18	Piston d'entraînement	✱	1	69	Guide de clous	—	1
19	Lame d'entraînement	✱	1	70	Ressort de guide de clou	—	1
20	Joint torique	►	1	71	Plaque de guide de clou	—	1
21	Joint torique	►	1	72	Rondelle	—	1
22	Cylindre	—	1	73	Joint torique	—	1
23	Pare-chocs	SV602400AV	1	74	Vis à tête ronde	—	1
24	Boulon hex	—	1	75	Loquet de blocage	SV606500AV	2
25	Rondelle	—	2	76	Boulon hex	SV606400AV	2
26	Corps	—	1	77	Ressorts de buse à dégagement rapide	SV607000AV	2
27	Manche	—	1	78	Poussoir	◆	1
28	Joint de chapeau d'extrémité	►	1	79	Boulon hex	—	2
29	Embout	SV608900AV	1	80	Pince en e	◆	1
30	Crochet	—	1	81	Vis à lame plate	—	1
31	Écrou inséré de nylon	—	1	82	Chargeur	—	1
32	Écrou inséré de nylon	—	5	83	Goupille	—	1
33	Boulon hex	—	2	84	Chapeau d'extrémité du chargeur	—	1
34	Joint torique	▲ ►	1	85	Entretoise	—	1
35	Corps de soupape supérieur	SV603000AV	1	86	Goupille	—	2
36	Joint torique	▲ ►	1	87	Goupille	◆	1
37	Joint torique	▲ ►	1	88	Ressort à ruban	◆	1
38	Joint torique	▲ ►	1	89	Plaque de support	—	1
39	Clapet	SV603400AV	1	90	Dégagement de verrou à poussoir	—	1
40	Joint torique	▲ ►	1	91	Guide de tête de clou	—	2
41	Ressort de soupape de gâchette	▲ ►	1	NÉCESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE			
42	Joint torique	▲ ►	2	●	Valve de tête équipée	SKN04200AV	
43	Tige de soupape de gâchette	SV603700AV	1	▲	Trousse de joint torique de soupape de gâchette	SKN04000AV	
44	Joint torique	▲ ►	1	▼	Gâchette équipée	SKN04300AV	
45	Corps de soupape inférieur	SV603900AV	1	◆	Poussoir équipé	SKN03900AV	
46	Buse	SV602500AV	1	►	Nécessaire complet de joints toriques	SKN04400AV	
47	Ressort de gâchette	▼	1	✱	Assemblage PC supérieure	SKN12700AV	
48	Gâchette intérieure	▼	1	✱	Nécessaire d'appareil de chasse	SKN04100AV	
49	Goupille	▼	1				
50	Gâchette	▼	1				
51	Joint torique	▼ ►	1				

Para ordenar repuestos o asistencia técnica, sírvase llamar al distribuidor más cercano a su domicilio

Please provide following information:

- Número del modelo
- Código de fecha (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

Campbell Hausfeld
Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030

No. de Ref.	Descripción	Número de Repuesto	Ctd	No. de Ref.	Descripción	Número de Repuesto	Ctd
1	Perno hexagonal	—	1	53	Guía elemento de contacto	—	1
2	Deflector del orificio de salida	—	1	54	Pasador	—	2
3	Anillo en O	▶	1	55	Pasador	✱	1
4	Perno hexagonal	—	9	56	Ruedecilla	—	1
5	Arandela de seguridad	—	11	57	Resorte	—	1
6	Cubierta de cabezal	—	1	58	Cojinete de bolas	—	1
7	Anillo en O	● ▶	1	59	Resorte	✱	1
8	Junta de la tapa	▶	1	60	Elemento de contacto superior	✱	1
9	Resorte de la válvula del cabezal	●	1	61	Clip en e	—	1
10	Sello de salida	● ▶	1	62	Elemento de contacto inferior	SV605400AV	1
11	Anillo en O	● ▶	1	63	Boquilla que no deja marcas	SV609300AV	1
12	Válvula del cabezal	●	1	64	Guía de impulsión superior	SV606300AV	1
13	Anillo en O	● ▶	1	65	Pasador	SV606200AV	1
14	Anillo en O	● ▶	1	66	Guía del impulsor	SV605900AV	1
15	Collar	—	1	67	Clip en e	—	1
16	Anillo en O	▶	1	68	Bisagra de la guía de impulsión	—	1
17	Anillo en O	▶ ✕	1	69	Guía de los clavos	—	1
18	Pistón del impulsor	✕	1	70	Resorte de guía para clavos	—	1
19	Álabe del impulsor	✕	1	71	Placa de la guía para clavos	—	1
20	Anillo en O	▶	1	72	Arandela	—	1
21	Anillo en O	▶	1	73	Arandela de seguridad	—	1
22	Cilindro	—	1	74	Tornillo de cabeza redonda	—	1
23	Defensa	SV602400AV	1	75	Seguro de liberación	SV606500AV	2
24	Perno hexagonal	—	1	76	Perno hexagonal	SV606400AV	2
25	Arandela	—	2	77	Resortes de la boquilla de despeje rápido	SV607000AV	2
26	Cuerpo	—	1	78	Impulsor	◆	1
27	Mango	—	1	79	Perno hexagonal	—	2
28	Junta de la tapa del extremo	▶	1	80	Clip en e	◆	1
29	Tapa lateral	SV608900AV	1	81	Tornillo de cabeza plana	—	1
30	Gancho	—	1	82	Cargador	—	1
31	Tuerca con interior de nylon	—	1	83	Pasador	—	1
32	Tuerca con interior de nylon	—	5	84	Tapa del extremo del cargador	—	1
33	Perno hexagonal	—	2	85	Separador	—	1
34	Anillo en O	▲ ▶	1	86	Pasador	—	2
35	Cuerpo de la válvula superior	SV603000AV	1	87	Pasador	◆	1
36	Anillo en O	▲ ▶	1	88	Resorte de banda	◆	1
37	Anillo en O	▲ ▶	1	89	Placa de soporte	—	1
38	Anillo en O	▲ ▶	1	90	Seguro de liberación de impulsor	—	1
39	Válvula de doble efecto	SV603400AV	1	91	Guía de la cabeza del clavo	—	2
40	Anillo en O	▲ ▶	1	JUEGOS DE REPUESTOS			
41	Resorte de la válvula del gatillo	▲ ▶	1	●	Ensamblaje de válvula de culata	SKN04200AV	
42	Anillo en O	▲ ▶	2	▲	Juego de anillos en o de la válvula del gatillo	SKN04000AV	
43	Vástago de la válvula del gatillo	SV603700AV	1	▼	Ensamblaje del gatillo	SKN04300AV	
44	Anillo en O	▲ ▶	1	◆	Ensamblaje del disparador	SKN03900AV	
45	Cuerpo de la válvula inferior	SV603900AV	1	▶	Juego completo de anillos en O	SKN04400AV	
46	Boquilla	SV602500AV	1	✱	Ensamble del WCE superior	SKN12700AV	
47	Resorte del gatillo	▼	1	✕	Juego de piezas del impulsor	SKN04100AV	
48	Gatillo interior	▼	1				
49	Pasador	▼	1				
50	Gatillo	▼	1				
51	Anillo en O	▼ ▶	1				
52	Pasador	▼	1				