

VT632000, VT630501, VT631001, VT631201

Para ordenar repuestos, sírvase llamar al distribuidor de Campbell Hausfeld más cercano a su domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

The Campbell Group / Attn: Parts Dept.
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 USA

Marcar su número del modelo


Nú. Ref.	Descripción	VT631201	Repuestos para los Modelos: VT630501	VT631001	VT632000	Ctd.
1	Tanque	AR232400CG	AR040000BR	AR040000BR	AR232400CG	1
2	Llave de salida	ST127700AV	D-1401	D-1401	ST127700AV	1
3	Motor eléctrico	MC017502AJ	MC017502AJ	MC017502AJ	MC017502AJ	1
4	Chaveta	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
5	Tornillo de cabeza hex	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
6	Arandela	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
7	Tuerca de seguridad	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	4
8	Niple	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	1
9	Presostato	CW209300AJ	CW209000AJ	CW209300AJ	CW209300AJ	1
10	Cordón del motor	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
11	Válvula de seguridad ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
12	Enchufe	ST022500AV	ST022500AV	ST022500AV	ST022500AV	1
13	Manómetro	GA016700AV	GA016700AV	GA016700AV	GA016700AV	1
14	Válvula de desfogue	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
15	Válvula de chequeo	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
16	Tapa de contacto	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	1
17	Tubo de escape	VT045000AP	VT043300AP	VT043300AP	VT045000AP	1
18	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
19	Ajuste de empuje	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
20	Tubo de salida	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	1
21	Cabezal	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	1
22	Tapón del drenaje de aceite	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
23	Tapa del drenaje de aceite	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	1
24	Extensión del drenaje de aceite	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	1
25	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
26	Tornillo autorroscante	ST016500AV	ST016500AV	ST016500AV	ST016500AV	4
27	Banda	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
28	Volante	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	1
29	Chaveta	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
30	Tornillo	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
31	Polea	PU012700AG	PU012700AG	PU012700AG	PU012700AG	1
32	Tornillo de cabeza cuadrada	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
33	Guardacorrea plástico (atrás)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
34	Tornillo	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
35	Guardacorrea plástico (frente)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
36	Tornillo autorroscante	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
37	Tornillo autorroscante	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	3
38	Ensamblaje del filtro	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	1
39	Elemento de filtro	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	1
40	Guardacorrea de alambre (atrás)	BG218700AV	BG218700AV	--	BG218700AV	1
41	Guardacorrea de alambre (frente)	BG218800AV	BG218800AV	--	BG218800AV	1
42	Arandela plana #10	ST070906AV	ST070906AV	--	ST070906AV	6
43	Tuerca #10-24	ST163200AV	ST163200AV	--	ST163200AV	4
44	Tornillo autorroscante de #10-24 7,9 mm (5/16")	ST042400AV	ST042400AV	--	ST042400AV	2
45	Δ Juego de etiquetas de advertencias generales	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
46	Δ Etiqueta de advertencias para mover e instalar la unidad	DK364601AV	DK364601AV	DK364601AV	DK364601AV	1
47	Δ Reductor de orificio de inspección 5,08 cm x 19,1 mm (2" x 3/4")	PG201002AV	PG201002AV	PG201002AV	PG201002AV	1
48	Δ Reductor de orificio de inspección 5,08 cm x 6,4 mm (2" x 1/4")	--	PG201004AV	PG201004AV	--	1
49	Δ Reductor de orificio de inspección 6,4 cm x 9,5 mm (2" x 3/8")	PG201006AV	--	--	PG201006AV	1
48	Cordón eléctrico	--	EC012901AV	--	--	1
49	Tornillo del relieve de tensión	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
50	Relieve de tensión	CW209700AV	CW209500AV	CW209700AV	CW209700AV	1
51	Δ Anillo en o para el orificio de inspección	ST070190AV	ST070190AV	ST070190AV	ST070190AV	2
52	Codo	ST071212AV	ST071212AV	ST071212AV	ST071212AV	1
53	Niple para tuberías	ST070355AV	ST070355AV	ST070355AV	ST070355AV	1
54	Válvula de bola	ST079802AV	ST079802AV	ST079802AV	ST079802AV	1
Δ	No su muestra					



Vertical Air Compressors
Compresseurs d'Air Verticaux
Compressores de Aire Verticales

Replacement Parts List
Liste de Pièces de Rechange
Lista de Repuestos

VT632000, VT630501,
VT631001, and VT631201



VT632000, VT630501, VT631001, VT631201

VT632000, VT630501, VT631001, VT631201

For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400

Pour Pièces de Rechange, Appeler 1-800-543-6400

Please provide following information:
 -Model number
 -Serial number (if any)
 -Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:
 The Campbell Group / Attn: Parts Dept.
 100 Production Drive
 Harrison, OH 45030

S'il vous plaît fournir l'information suivant:
 -Numéro du modèle
 -Numéro de série (s'il y en a un)
 -Description de la pièce et son numéro sur la liste

Correspondance:
 The Campbell Group / Attn: Parts Dept.
 100 Production Drive
 Harrison, OH 45030 USA

Check your model number



Marquer votre numéro du modèle



Ref. No.	Description	Part Number for Models:				Qty.
		VT631201	VT630501	VT631001	VT632000	
1	Tank	AR232400CG	AR04000BR	AR04000BR	AR232400CG	1
2	Drain cock	ST127700AV	D-1401	D-1401	ST127700AV	1
3	Electric motor	MC017502AJ	MC017502AJ	MC017502AJ	MC017502AJ	1
4	Key	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
5	Hex head screw	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
6	Washer	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
7	Locknut	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	4
8	Nipple	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	1
9	Pressure switch	CW209300AJ	CW209000AJ	CW209300AJ	CW209300AJ	1
10	Motor cord	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
11	ASME Safety valve	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
12	Plug	ST022500AV	ST022500AV	ST022500AV	ST022500AV	1
13	Gauge	GA016700AV	GA016700AV	GA016700AV	GA016700AV	1
14	Unloader valve	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
15	Check valve	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
16	Ferrule	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	1
17	Exhaust tube	VT045000AP	VT043300AP	VT043300AP	VT045000AP	1
18	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
19	Push-in fitting	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
20	Unloader tube	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	1
21	Pump	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	1
22	Oil drain plug	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
23	Oil drain cap	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	1
24	Oil drain extension	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	1
25	Compression assembly	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
26	Self-tapping screw	ST016500AV	ST016500AV	ST016500AV	ST016500AV	4
27	Belt	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
28	Flywheel	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	1
29	Key	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
30	Setscrew	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
31	Pulley	PU012700AG	PU012700AG	PU012700AG	PU012700AG	1
32	Square hd set screw	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
33	Plastic belt guard (back)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
34	Plascrew	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
35	Plastic belt guard (front)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
36	Self-tapping screw	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
37	Self-tapping screw	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	3
38	Filter assembly	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	1
39	Filter element	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	1
40	Wire belt guard (back)	BG218700AV	BG218700AV	--	BG218700AV	1
41	Wire belt guard (front)	BG218800AV	BG218800AV	--	BG218800AV	1
42	#10 Flatwasher	ST070906AV	ST070906AV	--	ST070906AV	6
43	#10-24 Nut	ST163200AV	ST163200AV	--	ST163200AV	4
44	#10-24 - 5/16" Self-tapping screw	ST042400AV	ST042400AV	--	ST042400AV	2
45	Δ General warning decal set	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
46	Δ Moving and mounting warning decal	DK364601AV	DK364601AV	DK364601AV	DK364601AV	1
47	Δ Inspection port reducer 2" x 3/4"	PG201002AV	PG201002AV	PG201002AV	PG201002AV	1
48	Δ Inspection port reducer 2" x 1/4"	--	PG201004AV	--	--	1
49	Δ Inspection port reducer 2" x 3/8"	PG201006AV	--	--	PG201006AV	1
48	Power cord 240V	--	EC012901AV	--	--	1
49	Strain relief screw	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
50	Strain relief	CW209700AV	CW209500AV	CW209700AV	CW209700AV	1
51	Δ Inspection port o-ring	ST070190AV	ST070190AV	ST070190AV	ST070190AV	2
52	Elbow	ST071212AV	ST071212AV	ST071212AV	ST071212AV	1
53	Pipe nipple	ST070355AV	ST070355AV	ST070355AV	ST070355AV	1
54	Ball valve	ST079802AV	ST079802AV	ST079802AV	ST079802AV	1
Δ	Not shown	--	--	--	--	--

N° Ref.	Description	Numéro de Pièce pour Modèles:				Qté.
		VT631201	VT630501	VT631001	VT632000	
1	Réservoir	AR232400CG	AR04000BR	AR04000BR	AR232400CG	1
2	Robinnet de vidange	ST127700AV	D-1401	D-1401	ST127700AV	1
3	Moteur électrique	MC017502AJ	MC017502AJ	MC017502AJ	MC017502AJ	1
4	Clavette	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
5	Vis à tête hexagonale	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
6	Rondelle	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
7	Écrou de serrage	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	4
8	Raccord	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	1
9	Manostat	CW209300AJ	CW209000AJ	CW209300AJ	CW209300AJ	1
10	Cordon du moteur	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
11	Soupape de sûreté ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
12	Bouchon	ST022500AV	ST022500AV	ST022500AV	ST022500AV	1
13	Jauge	GA016700AV	GA016700AV	GA016700AV	GA016700AV	1
14	Soupape de déchargement	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
15	Clapet	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
16	Virole	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	1
17	Tube d'échappement	VT045000AP	VT043300AP	VT043300AP	VT045000AP	1
18	Écrou de compression	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
19	Raccord enfichable	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
20	Tuyau de déchargement	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	1
21	Pompe	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	1
22	Bouchon de vidage d'huile	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
23	Capuchon de vidage d'huile	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	1
24	Rallonge de vidage d'huile	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	1
25	Assemblage de compression	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
26	Vis autoforeuse	ST016500AV	ST016500AV	ST016500AV	ST016500AV	4
27	Courroie	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
28	Volant	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	1
29	Clavette	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
30	Vis de pression	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
31	Poulie	PU012700AG	PU012700AG	PU012700AG	PU012700AG	1
32	Vis de pression à tête carré	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
33	Protège-courroie de plastique (arrière)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
34	Vis	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
35	Protège-courroie de plastique (avant)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
36	Vis autoforeuse	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
37	Vis autoforeuse	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	3
38	Assemblage de filtre	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	1
39	Carouche filtrante	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	1
40	Protège-courroie à fil (arrière)	BG218700AV	BG218700AV	--	BG218700AV	1
41	Protège-courroie à fil (avant)	BG218800AV	BG218800AV	--	BG218800AV	1
42	Rondelle plate #10	ST070906AV	ST070906AV	--	ST070906AV	6
43	Écrou #10-24	ST163200AV	ST163200AV	--	ST163200AV	4
44	Vis autoforeuse #10-24 5/16 po	ST042400AV	ST042400AV	--	ST042400AV	2
45	Δ Ensemble de décalcomanies d'avertissement générales	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
46	Δ Décalcomanie d'avertissement de déplacement et de montage	DK364601AV	DK364601AV	DK364601AV	DK364601AV	1
47	Δ Raccord de réduction de porte inspection 2 po x 3/4 po	PG201002AV	PG201002AV	PG201002AV	PG201002AV	1
48	Δ Raccord de réduction de porte inspection 2 po x 1/4 po	--	PG201004AV	--	--	1
49	Δ Raccord de réduction de porte inspection 2 po x 3/8 po	PG201006AV	--	--	PG201006AV	1
48	Cordon d'alimentation	--	EC012901AV	--	--	1
49	Vis de soulagement de fatigue	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
50	Soulagement de fatigue	CW209700AV	CW209500AV	CW209700AV	CW209700AV	1
51	Δ Joint torique de porte de inspection	ST070190AV	ST070190AV	ST070190AV	ST070190AV	2
52	Coude	ST071212AV	ST071212AV	ST071212AV	ST071212AV	1
53	Mamelon de tuyau	ST070355AV	ST070355AV	ST070355AV	ST070355AV	1
54	Robinnet sphérique	ST079802AV	ST079802AV	ST079802AV	ST079802AV	1
Δ	Pas indiquée	--	--	--	--	--