

For Replacement Parts, call 1-888-241-5858

Pour Pièces de Rechange, appeler 1-888-241-5858

Para ordenar repuestos, sírvase llamar al concesionario más cercano a su domicilio

Please provide following information:

- Model number
- Stamped-in code
- Part description and number as shown in parts list

S'il vous plaît fournir l'information suivante:


- Numéro du modèle
- Code Estampé
- Description et numéro de la pièce

Address parts correspondence to:

Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Correspondance:

Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.



Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
1	Throttle valve cap	Δ	1
2	O-ring	▲ Δ	1
3	Valve spring	▲ Δ	1
4	Valve stem	Δ	1
5	O-ring	▲ Δ	1
6	Valve bushing	Δ	1
7	Air inlet bushing with screen	SV810300AV	1
8	Throttle lever roll pin	▲	1
9	Throttle lever	SV930000AV	1
10	Motor housing	SV459700AV	1
11	End plate cap	▲ □	1
12	Ball bearing	□	1
13	Rear end plate	□	1
14	Rotor blade	□	4
15	Rotor	□	1
16	Motor roll pin	□	1
17	Cylinder	□	1
18	Front end plate	□	1
19	Ball bearing	● □	2
20	Diffuser / washer	▲ □	1
21	Internal gear	●	1
22	Ball bearing	●	1
23	Gear	●	2
24	Planet cage	●	1
25	Needle roller	●	22
26	Washer	● ●	1
27	Planet pin	●	2
28	Clamp nut	SV812400AV	1

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
29	Needle bearing	SV812500AV	1
30	Ratchet housing	SV152300AV	1
31	Anvil washer	■ ▲	1
32	Crank shaft	SV930500AV	1
33	Yoke	SV930600AV	1
34	Drive bushing	SV813000AV	1
35	Retaining ring	■ ▲	1
36	Pressure plate	■	1
37	Steel ball	■ ▲	2
38	Spring	■ ▲	2
39	Steel ball	■ ▲	1
40	Ratchet anvil assembly	■	1
41	Reverse button	■	1
42	Lock pin spring	■ ▲	2
43	Lock pin	■ ▲	2
44	Dowel pin	■ ▲	2
45	Ratch pawl	■	2
46	Grip	SV152200AV	1
SERVICE AND REPAIR KITS			
■	Ratchet head assembly (Fully assembled)	SV150115AV	1
▲	Tune-up kit	SV150116AV	1
●	Planet gear assembly (Fully assembled)	SV150112AV	1
□	Motor assembly (Fully assembled)	SV150113AV	1
Δ	Throttle valve kit	SV150114AV	1

Liste de Pièces de Rechange

N°de Réf.	Description	Número de Pièce	Qté.
1	Capuchon de robinet d'étranglement	Δ	1
2	Joint torique	▲ Δ	1
3	Ressort de soupape	▲ Δ	1
4	Tige de soupape	Δ	1
5	Joint torique	▲ Δ	1
6	Douille d'appareil de robinetterie	Δ	1
7	Douille de prise d'air avec crépine	SV810300AV	1
8	Goupille-ressort de levier d'obturation	▲	1
9	Levier d'obturateur	SV930000AV	1
10	Carter de moteur	SV459700AV	1
11	Capuchon de plaque d'extrémité	▲ □	1
12	Roulement à billes	□	1
13	Plaque d'extrémité arrière	□	1
14	Lame de rotor	□	4
15	Rotor	□	1
16	Goupille-ressort de moteur	□	1
17	Cilindro	□	1
18	Plaque d'extrémité avant	□	1
19	Roulement à billes	● □	2
20	Diffuseur / Rondelle	▲ □	1
21	Roue à denture intérieure	●	1
22	Roulement à billes	●	1
23	Roue dentée	●	2
24	Cage planétaire	●	1
25	Rouleau d'aiguille	● ●	22
26	Rondelle	▲ ●	1
27	Goupille planétaire	●	2
28	Écrou de serrage	SV812400AV	1

N°de Réf.	Description	Número de Pièce	Qté.
29	Roulement à aiguilles	SV812500AV	1
30	Carter de rochet	SV152300AV	1
31	Rondelle d'enclume	■ ▲	1
32	Vilebrequin	SV930500AV	1
33	Chape	SV930600AV	1
34	Douille d'entraînement	SV813000AV	1
35	Bague de retenue	■ ▲	1
36	Plaque de pression	■	1
37	Bille d'acier	■ ▲	2
38	Ressort	■ ▲	2
39	Bille d'acier	■ ▲	1
40	Montage d'enclume de rochet	■	1
41	Bouton de marche arrière	■	1
42	Ressort de goupille d'arrêt	■ ▲	2
43	Goupille d'arrêt	■ ▲	2
44	Goujon	■ ▲	2
45	Cliquet de rochet	■	2
46	Poignée	SV152200AV	1
NÉCESSAIRES D'ENTRETIEN/DE RÉPARATION			
■	Montage de tête de rochet (Montage complet)	SV150115AV	1
▲	Nécessaire pour la remise au point	SV150116AV	1
●	Montage d'engrenage planétaire (Montage complet)	SV150112AV	1
□	Moteur équipé (Montage complet)	SV150113AV	1
Δ	Nécessaire de robinet d'étranglement	SV150114AV	1