


*Please read and save this Replacement Parts Manual. Read this manual and the General Operating Instructions carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. The Safety Instructions are contained in the General Operating Instructions. Failure to comply with the safety instructions accompanying this product could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.*

# Portable Generators

**Refer to Form 5S4486 for General Operating and Safety Instructions**

E  
N  
G  
L  
I  
S  
H




## Specifications

Model	Watts	HP	Engine	Fuel Tank	Outlets
GN6074	6250 Surge 5000 Continuous	11	Briggs & Stratton	7 Gallon	1-120V, 15A Duplex 1-240V, 20A Duplex

**For Replacement Parts, call 1-877-290-0900**  
**24 hours a day - 365 days a year**

ENGLISH



Replacement Parts Illustration for Model GN6074

## Replacement Parts List

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

Grainger Parts  
P.O. Box 3074  
1657 Shermer Road  
Northbrook, IL 60065-3074 U.S.A.

Ref. No	Description	Part Number	Qty.
1	Carry frame with box	GN004129AV	1
2	11 HP Gasoline engine	NG002831AV	1
3	5/16"-18 Nyloc nut	*	4
4	1" Round endcap plug	ST166202AV	4
5	5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " Grounding wire	GN003811AV	1
6	'C' mounting bracket	GN001114AV	1
7	5/16" - 18 x 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " Hex Head bolt	*	4
8	2" Flatwasher	*	1
9	5/16"-12 x 3/4" Thread forming screw	*	6
10	Vibration isolator	GN004401AV	1
11	5/16"-18 x 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " Hex Head bolt	*	1
12	Cross member, bolt on	GN001508AV	2
13	5/16"-18 x 3/4" Hex Head bolt	*	5
14	5/16" serrated flange nut	*	14
15	5/16" -18 x 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " SBC screw	*	4
16	Isolator, angle mount	GN004405AV	2
17	Mount, cross bar-gas tank	GN004130AV	2
18	5/16" Flatwasher	*	2
19	5/16" - 18 Wing nut	*	1
20	5/16" External tooth washer	*	6
21	5/16" -18 x 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " SBC screw	*	4
22	5/16"-18 x 3/4" Hex Head bolt	*	4
23	Generator cable	GN005700AV	1
24	Capacitor kit	GN001846SV	1
25	Stator bolt kit	GN002038SV	1
26	#8-32 x 3/4" Pan head screw	*	4
27	120 volt, 15 amp Duplex - CSA	GN003402AV	1
28	Receptacle box with screws	GN001833SV	1
29	Fuel tank cap	GN004804AV	1
30	120/240 volt, 20 amp	GN003500AV	1
31	#8-32 x 3/4" Pan head screw	*	4
32	240 volt, 20 amp circuit breaker	GN003600AV	2
	240 volt, 15 amp circuit breaker	GN003603AV	1
33	Fuel tank	GN004801AV	1
34	#10-32 Self-tapping screw	*	4
35	#10 Flatwasher W series	*	4

### Replacement Parts List (Continued)

Ref. No	Description	Part Number	Qty.
36	Fuel line clamp	PP012801AV	2
37	Fuel line	GN005401SV	1
38	Diode and suppressor kit	GN001848SV	1
39	O.D.E. bearing and O-ring	GN001851SV	1
40	Fuel valve kit	GN005201AV	1
41	Tank shield	GN005009AV	1
42	Alternator assembly	GN002000AJ	1
43	Fan	GN001820SV	1
44	Adapter plate	GN001801SV	1
45	3/8 - 16 x 3/4" Screw	--	1
46	Rotor through bolt	GN002004SV	1

(\* ) Standard hardware item, available locally.

E  
N  
G  
L  
I  
S  
H

### Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---



*Sírvase leer y guardar esta lista de repuestos. Lea con cuidado este manual e Instrucciones Generales antes de tratar de armar, instalar, manejar o darle servicio al producto descrito en este manual. Protéjase Ud. y a los demás observando todas las reglas de seguridad. Las reglas de seguridad están enumeradas en las Instrucciones Generales de Funcionamiento. El no seguir las instrucciones podría resultar en heridas y/o daños a su propiedad. Guarde este manual como referencia.*

# Generadores Dayton®

**Vea las Instrucciones Generales de Funcionamiento y Seguridad en el Manual 5S4486**




E  
S  
P  
A  
Ñ  
O  
L

## Especificaciones

Modelo	Vatios Ondas/Continuos	CP	Motor	Tanque de Combustible	Tomacorrientes
GN6074	6250 Onda 5000 Continua	11	Briggs & Stratton	26.5 litros (7 Galones)	1-120V, 15A Duplex 1-240V, 20A Duplex

**Para ordenar repuestos en México Llame al Teléfono 001-800-527-2331  
en EUA Llame al Teléfono 1-877-290-0900**

**Las 24 horas - 365 días del año**



ESPAÑOL

Ilustración de los Repuestos para los Modelo GN6074

## Lista de Repuestos

*Sírvase suministrarnos la siguiente información:*

- Número del modelo
- Número de Serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

*Puede escribirnos a:*

Grainger Parts  
P.O. Box 3074  
1657 Shermer Road  
Northbrook, IL 60065-3074 U.S.A.

Ref.	Descripción	Número del Repuesto	Ctd.
1	Marco de llevar y caja	GN004129AV	1
2	Motor de gasolina de 11 HP	NG002831AV	1
3	Tuerca Nyloc de 7,9mm (5/16") -18	*	4
4	Tapón de cabeza redonda de 2,54cm (1")	ST166202AV	4
5	Cable de tierra de 14,6cm (5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ")	GN003811AV	1
6	Soporte de montaje en 'C'	GN001114AV	1
7	Perno de cabeza hexagonal de 7,9mm (5/16") - 18 x 6,4cm (2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ")	*	4
8	Arandela plana de 5,08cm (2")	*	1
9	Tornillo autorroscante de 7,9mm (5/16") - 12 x 19,1mm (3/4")	*	6
10	Aislador de vibraciones	GN004401AV	1
11	Perno de cabeza hexagonal de 7,9mm (5/16") - 18 x 3,2cm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ")	*	1
12	Travesaño, montado con pernos	GN001508AV	2
13	Perno de cabeza hexagonal de 7,9mm (5/16") - 18 x 19,1mm (3/4")	*	5
14	Tuerca de brida dentada de 7,9mm (5/16")	*	14
15	Tornillo SBC de 7,9mm (5/16") -18 x 3,8cm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ")	*	4
16	Aislador de montaje angular	GN004405AV	2
17	Travesaño para tanque de gasolina, montado	GN004130AV	2
18	Arandela plana de 7,9mm (5/16")	*	2
19	Tuerca mariposa de 7,9mm (5/16") - 18	*	1
20	Arandela de diente exterior, de 7,9mm (5/16")	*	6
21	Tornillo SBC de 7,9mm (5/16") -18 x 5,7cm (2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ")	*	4
22	Perno de cabeza hexagonal de 7,9mm (5/16")-18 x 19,1mm (3/4")	*	4
23	Cable del generador	GN005700AV	1
24	Kit del capacitor	GN001846SV	1
25	Kit del perno del estator	GN002038SV	1
26	Tornillo de cabeza bombeada de #8-32 x 19,1mm (3/4")	*	4
27	CSA - duplex 120V, 15A	GN003402AV	1
28	Caja de la toma con tornillos	GN001833SV	1
29	Tapa del tanque de gasolina	GN004804AV	1
30	120/240 voltios, 20 amp.	GN003500AV	1
31	Tornillo de cabeza bombeada de #8-32 x 19,1mm (3/4")	*	4
32	Interruptor de 240 voltios, 20 amp.	GN003600AV	2
	Interruptor de 240 voltios, 15 amp.	GN003603AV	1
33	Tanque de gasolina	GN004801AV	1
34	Tornillo autorroscante #10-32	*	4
35	Arandela plana serie W #10	*	4

**Lista de Repuestos (Continuación)**

Ref.	Descripción	Número del Repuesto	Ctd.
36	Abrazadera del tubo de combustible	PP012801AV	2
37	Tubo de combustible	GN005401SV	1
38	Kit de supresor y diodo	GN001848SV	1
39	Rodamiento O.D.E. y aro tórico	GN001851SV	1
40	Kit de la válvula de combustible	GN005201AV	1
41	Protector del tanque	GN005009AV	1
42	Conjunto del alternador	GN002000AJ	1
43	Ventilador	GN001820SV	1
44	Platina de adaptador	GN001801SV	1
45	Tornillo de 3/8 - 16 x 19,1mm (3/4")	--	1
46	Perno pasador del rotor	GN002004SV	1

(\*) Artículo estándar de ferretería, disponible localmente.

**Notas**


E  
S  
P  
A  
Ñ  
O  
L



*S'il vous plaît lire et conserver ce Manuel de Pièces de Rechange. Lire attentivement ce manuel et les Instructions d'Utilisation Générales avant d'essayer de monter, installer ou de procéder à l'entretien du produit décrit. Se protéger ainsi que les autres en observant toutes les instructions de sécurité. Rechercher les Instructions de Sécurité dans les Instructions d'Utilisation Générales. Manque de suivre les instructions de sécurité accompagnant ce produit peut résulter en blessure personnelle et/ou dégâts matériel. Conserver ces instructions comme référence.*

# Génératrices Portatives


**Se Référer au Formulaire 5S4486 pour les Instructions d'Utilisation et de Sécurité Générales**



## Spécifications

Modèle	Watts Impulsion/Continu	HP	Moteur	Réservoir d'Essence	Prises
GN6074	6250 À Impulsion 5000 Continu	11	Briggs & Stratton	(26,5 L) 7 gal.	1-120V, 15A Duplex 1-240V, 20A Duplex

**Pour Pièces de Rechange, appeler 1-877-290-0900**  
**24 heures par jour - 365 jours par année**



F  
R  
A  
N  
Ç  
A  
I  
S

Illustration de Pièces de Rechange pour Modèle GN6074

## Liste de Pièces de Rechange

*S'il vous plaît fournir l'information suivante:*

- Numéro de Modèle
- Numéro de série (si présent)
- Description et numéro de la pièce

*Correspondance:*

Grainger Parts  
P.O. Box 3074  
1657 Shermer Road  
Northbrook, IL 60065-3074 U.S.A.

Réf.	Description	Numéro de Pièce	Qté.
1	Bâti portatif avec boîte	GN004129AV	1
2	Moteur à essence de 11 HP	NG002831AV	1
3	Écrou Nyloc de 5/16 po-18	*	4
4	Bouchon d'embout rond d'1 po	ST166202AV	4
5	Fil de mise à la terre, 5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po	GN003811AV	1
6	Support de fixation en 'C'	GN001114AV	1
7	Boulon à tête hexagonale, 5/16 po-18 x 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po	*	4
8	Rondelle plate de 2 po	*	1
9	Vis filetée de 5/16 po-12 x 3/4 po	*	6
10	Isolateur de vibration	GN004401AV	1
11	Boulon à tête hexagonale, 5/16 po-18 x 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po	*	1
12	Traverse, boulonnée	GN001508AV	2
13	Boulon à tête hexagonale, 5/16 po-18 x 3/4 po	*	5
14	Écrou à collerette dentelé de 5/16 po	*	14
15	Vis SBC, 5/16 po -18 x 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po	*	4
16	Isolateur pour montage à angle	GN004405AV	2
17	Support, traverse - réservoir à essence	GN004130AV	2
18	Rondelle plate de 5/16 po	*	2
19	Écrou à oreilles de 5/16 po - 18	*	1
20	Rondelle à dents externes de 5/16 po	*	6
21	Vis SBC, 5/16 po -18 x 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po	*	4
22	Boulon à tête hexagonale, 5/16 po-18 x 3/4 po	*	4
23	Câble de génératrice	GN005700AV	1
24	Nécessaire de condensateur	GN001846SV	1
25	Nécessaire de boulons de stator	GN002038SV	1
26	Vis #8-32 x 3/4 po	*	4
27	Prise 120V, 15A duplex - CSA	GN003402AV	1
28	Boîte de prises de courant avec vis	GN001833SV	1
29	Bouchon de réservoir à essence	GN004804AV	1
30	Prise 120/240 V, 20A	GN003500AV	1
31	Vis #8-32 x 3/4 po	*	4
32	Disjoncteur de 240 V, 20 A	GN003600AV	2
	Disjoncteur de 240V, 15A	GN003603AV	1
33	Réservoir à essence	GN004801AV	1
34	Vis à tôle #10-32	*	4
35	Rondelle plate #10, série W	*	4

### Liste de Pièces de Rechange (Suite)

Réf.	Description	Numéro de Pièce	Qté.
36	Collier de serrage de canalisation d'essence	PP012801AV	2
37	Canalisation d'essence	GN005401SV	1
38	Nécessaire de diode et de limiteur	GN001848SV	1
39	Palier O.D.E. et joint torique	GN001851SV	1
40	Jeu de pointeau de canalisation d'essence	GN005201AV	1
41	Écran protecteur de réservoir	GN005009AV	1
42	Alternateur équipé	GN002000AJ	1
43	Évantail	GN001820SV	1
44	Plaque d'adaption	GN001801SV	1
45	Vis, 3/8 - 16 x 3/4 po	--	1
46	Boulon traversant de rotor	GN002004SV	1

(\*) Article de quincaillerie standard, disponible dans votre quartier.

### Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**F  
R  
A  
N  
Ç  
A  
I  
S**

